


X10 (EA/SA/INTA)

Technische Dokumentation



Lieferumfang


- Kaffeespezialitäten-Vollautomat
- Milchsystem-Reiniger (Mini-Tabs)
- Behälter für Milchsystem-Reinigung
- Filterpatrone CLARIS Pro Smart⁺
- Welcome Pack:
 - Bedienungsanleitung
 - Reinigungstabletten
 - Silikonschlauch und Anschlussteil
 - Schlüssel für Aromaschutzdeckel, Abdeckung Wassertank und Drehrad Mahlgradeinstellung


Anforderungen an den Aufstellort

- Waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche
- Umgebungsbedingungen:
 - Luftfeuchtigkeit max. 80 %
 - Umgebungstemperatur 10–35 °C
- i Die bauseitig notwendigen Anschlüsse müssen durch eine konzessionierte **Fachperson** ausgeführt werden, bevor der JURA-Servicetechniker das Gerät bei Ihnen vor Ort ordnungsgemäß in Betrieb nehmen kann.
- Achten Sie bitte darauf, dass die bauseitigen Anschlüsse möglichst nah am Aufstellort des Geräts liegen (siehe Länge der Anschlussschläuche).

Beachten Sie unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Kaffeevollautomaten (Kapitel 3 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen« – »Gerät aufstellen«).


Maße





Aufriss Seitenriss


Allgemeiner Platzbedarf



X10 (EA/SA/INTA) 2 / 4


Bohrungen für Kaffeesatzabwurf- / Restwasserablauf-Set X-Linie und Frischwasser-Kit X-Linie

Position separate Bohrungen in Arbeitsplatte für Restwasserschlauch und Festwasseranschluss



- Position Restwasserschlauch
- Position Festwasseranschluss
- i Mindestabstand der Bohrungen zum Gerät: 40 mm

Position gemeinsame Bohrung in Arbeitsplatte für Restwasserschlauch und Festwasseranschluss



- Position Restwasserschlauch
- Position Festwasseranschluss
- i Mindestabstand der Bohrungen zum Gerät: 40 mm

3 | 4 X10 (EA/SA/INTA)

Position Bohrung in Arbeitsplatte für Kaffeesatzabwurf

